FSC-1714VNA LGA775 800MHz 外频 P4 级全 长卡带 VGA/LAN/Audio

版本: A1

非常感谢您购买"EVOC"产品

在打开包装箱后请首先依据物件清单检查配件, 若发现物件有所 损坏、或是有任何配件短缺的情况, 请尽快与您的经销商联络。

- ☑ 1块 FSC-1714VNA 主板
- ☑ 1本用户手册
- ☑ 1本《AMI BIOS 设置指南》
- ☑ 2条 USB 转接电缆
- ☑ 1 套 10 针转 9 针 COM 口电缆、26 针转 25 针打印电缆连接套件 金属挡板模组
- ☑ 2条硬盘转接电缆
- ☑ 2条电源转接电缆
- ☑ 1条键盘/鼠标转接电缆
- ☑ 1条音频转接电缆
- ☑ 1张 EVOC 软件与用户手册光盘
- ☑ 备用跳线帽

声明

除列明随产品配置的配件外,本手册包含的内容并不代表本公司的承诺,本公司保留对此手册更改的权利,且不另行通知。对于任何因安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意的损坏及隐患概不负责。

订购产品前,请向经销商详细了解产品性能是否符合您的需求。

EVOC是研祥智能科技股份有限公司的注册商标。本手册所涉及到的其他商标,其所有权为相应的产品厂家所拥有。

本手册内容受版权保护,版权所有。未经许可,不得以机械的、 电子的或其它任何方式进行复制。

安全使用小常识

- 1. 产品使用前,务必仔细阅读产品说明书;
- 2. 对未准备安装的板卡,应将其保存在防静电保护袋中;
- 3. 在从防静电保护袋中拿出板卡前,应将手先置于接地金属物体上一会儿(比如 10 秒钟),以释放身体及手中的静电;
- 4. 在拿板卡时,需佩戴静电保护手套,并且应该养成只触及其边缘 部分的习惯;
- 5. 为避免人体被电击或产品被损坏,在每次对主板、板卡进行拔插 或重新配置时,须先关闭交流电源或将交流电源线从电源插座中 拔掉;
- 在需对板卡或整机进行搬动前,务必先将交流电源线从电源插座 中拔掉;
- 7. 对整机产品,需增加/减少板卡时,务必先拔掉交流电源;
- 8. 当您需连接或拔除任何设备前,须确定所有的电源线事先已被拔掉;
- 9. 为避免频繁开关机对产品造成不必要的损伤,关机后,应至少等 待30秒后再开机。

目 录

第一章 产品介绍1
简介1
订购信息1
环境要求和机械尺寸2
微处理器(CPU)2
芯片组(Chipset)
系统存储器(System Memory)2
网络功能(LAN)2
USB功能
PCIMG总线2
显示功能
音频(Audio)功能3
I/O功能
IrDA 接口
IDE功能
看门狗功能3
电源管理规范
第二章 安装说明4
产品外形
接口位置示意图5

跳线功能设置	6
系统内存的安装	7
USB	7
IDE接口	8
并口与串口	9
网络接口	10
显示接口	11
键盘与鼠标接口	11
音频接口	12
IrDA/红外接口	13
风扇接口	13
电源接口	13
状态指示灯接口	15
第三章 BIOS功能简介	17
附录	18
Watchdog编程指引	18
I/O口地址映射表	20
IRQ中断分配表	21

第一章

产品介绍

简介

FSC-1714VNA 是采用 Intel 865GV+ICH5 芯片组设计的,支持 LGA 775 架构的 533/800MHz 外频 P4 级别处理器的全长卡。主要面向信息通信,金融、视频监控等中高端应用领域,主板完全兼容 PICMG PCI/ISA 总线标准。

此板采用 Intel 865GV + Intel ICH5 组合,实现支持 LGA 775 架构的 533/800MHz FSB 的 P4 处理器。提供 2×DIMM 内存槽,最大可扩展 2G 双通道 DDR400/333/266 内存,具备很高的兼容性。

865GV 集成了核心频率为 266MHz 的图形处理芯片,提供 VGA 接口,支持高速的 2D、3D 图形处理。

通过 Intel ICH5 南桥,可以集成 2 通道 ATA100 和 2 个通道的 SATA 磁盘接口; AC' 97 2.3 音频; 6 个 USB2.0; 1 个 100M 网口。

通过SuperI/0来扩展一个并口、一个PS/2、2个串口、看门狗和硬件监测。

订购信息

型号	描述	
FSC-1714VNA	LGA775 800MHz外频P4级全长卡带VGA/LAN/Audio	

环境要求和机械尺寸

- 尺寸: 338mm ×122mm
- 温度: 0°C~60°C
- 湿度:5%~90%

微处理器 (CPU)

533/800MHz FSB, LGA 775结构, 支持90纳米的Celeron-D/Pentium - D 处理器

芯片组 (Chipset)

Intel 865GV + ICH5

系统存储器 (System Memory)

2个DIMM槽,可扩充到2G双通道DDR400/333/266内存

网络功能 (LAN)

在板网卡: 1个10/100M以太网口

USB 功能

本CPU卡集成有三个USB控制器,支持6个USB2.0接口。

警语: 1) 务必使用合格的 USB 设备,并确认其接地良好。接地不良会损坏系统; 2) 任何时候,当需要用手触摸 USB 设备时,请先用双手触摸机箱将身体上的静电释放; 3) 当需要带电拔出 USB 设备时,务必确认 USB 设备处于待机状态(不工作)。

PCIMG 总线

兼容PICMG PCI/ISA标准

显示功能

集成Intel® Extreme图形加速控制器,266 MHz核心速度,先进的2D和3D图形性能以及动画加速能力。75Hz时,最高分辨率可以达到2048×1536的32位真彩显示,85Hz时,为1600×1200的32位真彩显示。

音频 (Audio) 功能

板上集成一个标准的AC'97音效芯片,提供优质的声音效果。

I/0 功能

● 6个USB2.0、2个串口、1个并口、1个PS/2接口

IrDA 接口

一个6芯单列直插型接头,支持IrDA SIR和Sharp ASKIR协议。

IDE 功能

2个ATA100的IDE通道, 2个SATA 150M的磁盘存储通道

看门狗功能

看门狗定时器是在系统因某种原因停止时复位CPU或产生中断的 定时器。此功能在CPU无人操作或独立工作的应用中非常有用。其主 要参数: 1~255秒或1~255分看门狗定时器超时中断或复位系统。


电源管理规范

符合Windows98规格的增强型ACPI(高级配置和电源接口标准), 支持更多的电源管理功能。

第二章


安装说明

产品外形



单位: mm

接口位置示意图



跳线功能设置

提示:如何识别跳线、接口的第一针脚

观察插头插座旁边的文字标记,会用"1"或加粗的线条或三角符号表示;看看背面的焊盘,方型焊盘为第一针脚;电缆上的红线或其它标记表示要与插座的第一脚相接。

1) CMOS内容清除/保持设置

通过改变CMOS的短接帽所处状态来实现此项功能。

如果由于BIOS设置不当而引起系统不能正常启动,则可尝试清除 CMOS内容以便恢复所有系统参数的默认值,再启动系统。通过改变 CMOS的短接帽所处状态来实现此项功能。



设置	功能		
开路	正常工作状态,默认设置		
短路	清除CMOS内容,所有BIOS设置恢复成出厂值		

2) **电源类型选择(JP1)**



设置	功能			
开路	ATX电源			
短路	AT电源(可保证主板更稳定的工作)			

3) **键盘锁跳线选择(JP2)**



JP2

设置	功能			
开路	无锁键功能			
短路 可通过开关实现锁键功能				

系统内存的安装

本CPU卡配有两条DDR (Double Data Rate) DIMM (Dual Inline Memory Modules) 184pin内存插槽 (DIMM1, DIMM2)。

安装内存条时,要注意以下几点:

- ➤ 安装时,先对准内存 DIMM 条的缺口和 DIMM 插槽的缺口后再用力插到位。
- ▶ 如果只用一根 DIMM 条,则最好插在 DIMM1上。
- ➤ 可使用符合 Intel 2.5V DDR266/333/400 的 DDR 内存,最大内存容量达 2GB。
- ➤ 最好选择带 SPD (内存自动识别功能)的 DIMM 内存条,以保证内存条工作稳定。
- ▶ 两条 DIMM 内存条的总容量不得超过 2GB。

USB

本CPU卡提供三组USB(USB1、USB2、USB3)标准插座。




USB1/USB2/USB3

管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	+5V 电源	2	+5V 电源
3	USB Data-	4	USB Data-
5	USB Data+	6	USB Data+
7	信号地	8	信号地
9	空	10	外壳地

IDE 接口

本单板电脑提供二组并行IDE接口,安装IDE设备时,需注意以下二点: IDE接口可以连接两台IDE设备: 一个为主设备(Master),一个为从设备(Slave)。硬盘上提供相应的跳线来将其配置成主设备还是从设备使用。设备的连接方法是: 主设备接在电缆的末端,从设备接在电缆的中间;连接使用Ultra 66/100的硬盘时,必须使用80线的专用扁平电缆。




Auto mitus	1). H & 4.	Auto Hills	1). H & 41
管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	复位 IDE	2	地
3	主机数据 7	4	主机数据 8
5	主机数据 6	6	主机数据 9
7	主机数据 5	8	主机数据 10
9	主机数据 4	10	主机数据 11
11	主机数据 3	12	主机数据 12
13	主机数据 2	14	主机数据 13
15	主机数据 1	16	主机数据 14
17	主机数据 0	18	主机数据 15
19	地	20	空
21	DMA 请求	22	地
23	主机 IOW	24	地
25	主机 IOR	26	地
27	IOCHRDY	28	主机 ALE
29	DACKO	30	地
31	IRQ14	32	无连接
33	地址 1	34	ATA/66 检测
35	地址 0	36	地址 2
37	芯片选择 0	38	芯片选择 1
39	活动	40	地

注: 中断请求: IDE1 用 IRQ14, IDE2 用 IRQ15;

DMA请求/响应: IDE1用DRQ0/DACK0, IDE2用DRQ1/DACK1。

本单板电脑提供二组串行ATA接口:




管脚	信号名称	
1	GND	
2	SATAHDR-TXP0	
3	SATAHDR-TXN0	
4	GND	
5	SATAHDR-RXNO	
6	SATAHDR-RXP0	
7	GND	

并口与串口

1) 并口:


标准的26-针并行接口,可依据您的需求用来连接并行接口外设。




17. 以口,4. 队机心的间外/17. 处区/17. 以口/10.				
管脚	信号名称	管脚	信号名称	
1	选通	14	自动进纸	
2	PD0, 并行数据 0	15	错误	
3	PD1, 并行数据 1	16	初始化	
4	PD2, 并行数据 2	17	选择	
5	PD3, 并行数据 3	18	地	
6	PD4, 并行数据 4	19	地	
7	PD5, 并行数据 5	20	地	
8	PD6, 并行数据 6	21	地	
9	PD7, 并行数据 7	22	地	
10	ACK, 应答	23	地	
11	忙	24	地	
12	空纸	25	地	
13	选择	26	空	

2) 串口:

本CPU卡提供两个串行通讯口,COM1是一组标准DB9接口,COM2是一组标准的2×5针盒式接口则需要用转换电缆固定到机箱上才能与外部设备连接。这些接口可以连接具有RS-232标准接口的鼠标、调制解调器、数码相机等设备。





管脚	信号名称			
1	DCD, 数据运载检测			
2	RXD, 接收数据			
3	TXD, 传输数据			
4	DTR, 数据终端准备好			
5	GND, 地			
6	DSR, 数据设置准备好			
7	RTS, 请求发送			
8	CTS, 清发送			
9	RI, 响铃指示			
10	COM2 未用, COM1 无第 10PIN 脚			

网络接口


此接口(PT1)是CPU卡上10/100Mbps以太网接口。以下给出了它的管脚安排和相应的输入插座。LILED和ACTLED是以太网接口两边的绿色和黄色LED,他们显示着LAN的活动和传输速率。请参考以下每一个LED的状态描述:

TD+, TD-: 正/负发送数据信号。

RD+, RD-: 正/负接收数据信号。

ACTLED: 网络活动状态灯。


LILED: 网络链路状态灯。



LILED (绿色灯)	指示状态	ACTLED (黄色灯)	指示状态
亮	网络链路有效	亮	正在收发数据
灭	网络链路无效	灭	没有数据要收发

显示接口

VGA1是15芯D型VGA显示器插座,VGA2为2×8Pin插针,可以连接 所有标准VGA接口的显示器。



管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	红	2	绿
3	蓝	4	空
5	地	6	地
7	地	8	地
9	VCC5V	10	地
11	空	12	DDC 数据
13	水平同步信号	14	垂直同步信号
15	DDC 时钟	16	地(VGA2)

键盘与鼠标接口

1) 键盘和鼠标接口(KM2)

KM2 是一个键盘和鼠标合用的 6 脚 mini DIN 插座, 可直接插 PS/2 键盘, 但需要使用随单板电脑配置的 1 转 2 PS/2 键盘鼠标电缆才能同时连接键盘和鼠标。

如果您使用PS/2鼠标,系统会自动检测并且分配IRQ12给PS/2鼠 标使用。如果系统并无检测到PS/2鼠标的使用,则IRQ12可以给扩展 卡使用。



管脚	信号名称
1	键盘数据
2	鼠标数据
3	地
4	+5V
5	键盘时钟
6	鼠标时钟

2) 键盘鼠标扩展接口(KM1)



KM1

管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	键盘时钟	2	键盘数据
3	无连接	4	地
5	+5V		

音频接口


本CPU卡提供一组2×5 Pin的音频连接器接针(AUDIO1),需使 用随本CPU卡配带的音频转接电缆连接音频设备。接针AUDIO1的第1、 2、3脚连接SPK-OUT线; 第5、6、7脚连接LINE-IN线; 第8、9、10脚 连接MIC-IN线。



管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	喇叭输出左声道	2	喇叭输出右声道
3	音频信号地	4	音频信号地
5	线入左声道	6	线入右声道
7	音频信号地	8	音频信号地
9	麦克风输入	10	麦克风输入上拉

IrDA/红外接口

IrDA是无线通讯接口。



管脚	信号名称
1	VCC
2	N. C.
3	IRRX
4	GND
5	IRTX
6	VCC

风扇接口

使用风扇插座时要注意三点: (1) 风扇电流不大于350毫安(4.2 瓦,12伏特)。(2) 请确认风扇接线和本插座的接线是否相符。电源线(通常为红色) 在中间位置。另外就是地线(通常为黑色)和风扇转速输出脉冲信号线(其他颜色)。建议使用带转速检测风扇。(3)将风扇气流调整成能将热量排出的方向。



FAN1/FAN2

管脚	信号名称
1	地
2	+12V
3	转速脉冲
4	NC

电源接口

1. ATX电源接口



管脚	信号名称
1	+5V 备用
2	PS-ON(电源开关控制信号)
3	GND (地)



2. AT电源接口



管脚	信号名称
1	GND (地)
2	GND (地)
3	+12V
4	+12V

注意:


- ➤ 为确保 CPU 卡不被损坏,在 CPU 卡上电之前务必使用随 CPU 卡附带的 1 条 12V(4P 转 2*2P 标准接口)电源转接电缆线将 CPU 卡的PW2(+12V 电源座)与电源的 4P 电源线相连接,或将 P4 电源上的专用电源线与 PW2 相连接,以满足 CPU 卡有足够的电源供电。
- ➤ 欲使用 ATX 电源供电,事先应将 AC 交流电(110/220V) 拔去, 再将 ATX 电源插头紧密的插入 ATX 电源插座,并接好其他相关配件才可以将 AC 交流电(110/220V)插入交流电源插座。

➤ 只有 ATX 电源才支持先进配置和电源管理功能(即 ACPI 功能)。 BIOS 设置时,对 AT 电源要关闭 ACPI 功能,而对 ATX 电源则要打开 ACPI 功能。

状态指示灯接口

1) 前面板按钮、指示灯(FP1)

第1、2针:电源按钮接针;第3、4针:复位按钮接针;第5、6针:硬盘指示灯接针。



管脚	信号名称
1	电源开关信号
2	+5V 备用
3	地
4	复位功能信号
5	硬盘激活信号
6	VCC

2) 电源指示灯(FP2)



管脚	信号名称
1	地
2	无连接
3	电源

3) 系统扬声器接针(FP3)

外接扬声器接针。由于本CPU卡上已装有蜂鸣器,不必外接扬声器。如果系统装有声卡,则可将此接头的信号接到声卡上,便可在多媒体系统中欣赏到更动听的声音了。



管脚	信号名称
1	信号输出
2	无连接
3	无连接
4	VCC

第三章

BIOS 功能简介

FSC-1714VNA主板BIOS相关功能简介请参照我公司的《AMI BIOS设置指南》。

附录

Watchdog 编程指引

FSC-1714VNA提供一个可按分或按秒计时的,最长达255级的可编程看门狗定时器(以下简称WDT)。通过编程,WDT超时事件可用来将系统复位或者产生一个可屏蔽中断。

以下用C语言形式描述了WDT的编程。必须注意:在对WDT进行操作之前,需先进入WDT编程模式;在结束对WDT的操作之后,退出WDT。对WDT的编程需遵循以下步骤:

- ▶ 进入WDT编程模式
- ➤ 设置WDT工作方式/启动WDT/关闭WDT
- ▶ 退出WDT编程模式

(1) 进入WDT编程模式

```
outportb(0x2e, 0x87); //进入WDT编程模式
outportb(0x2e, 0x87);
outportb(0x2e, 0x07);
outportb(0x2f, 0x08);
outportb(0x2e, 0x30);
outportb(0x2f, 0x01);
```

(2) 设置WDT工作方式

a. 配置WDT成复位工作方式

```
outportb (0x2e, 0x2b); outportb (0x2f, 0x00);
```

b. 配置WDT成中断工作方式

```
outportb (0x2e, 0x2b); outportb (0x2f, 0x10);
```

outportb(0x2e, 0xf7); //选择WDT中断号

outportb(0x2f, IRQ RESOURCE);

其中, IRQ RESOURCE =0: 禁止使用任何中断

=1: IRQ7

=2: IRQ9

=3: IRQ10

=4: IRQ11

=5: IRQ14

=6: IRQ15

=7: IRQ5

(3) 选择WDT按分或按秒计时

a. 选择WDT按分计时用以下语句:

;假定已处于WDT编程状态

outportb(0x2e, 0xf5); //选择按分计时

outportb (0x2f, 0x08);

b. 选择WDT按秒计时以下语句:

:假定已处于WDT编程状态

outportb(0x2e, 0xf5); //选择按秒计时

outportb(0x2f, 0);

(4) 启动/禁止WDT

;假定已处于WDT编程状态

outportb(0x2e, 0xf6); //写入预设的时间TIME-OUT-VALUE outportb(0x2f, TIME-OUT-VALUE);

注意: TIME-OUT-VALUE的取值范围从1到255, 计时单位为"分"或

"秒"。如果TIME-OUT-VALUE为零,则禁止WDT。

TIME-OUT-VALUE为任何非零值都将启动WDT。

(5) 退出WDT编程模式

outportb (0x2e, 0xaa);

I/0 口地址映射表

系统I/0地址空间总共有64K,每一外围设备都会占用一段I/0地址空间。下表给出了本CPU卡部分设备的I/0地址分配,由于PCI设备(如PCI网卡)的地址是由软件配置的,表中没有列出。

地址	设备描述
000h - 00Fh	DMA 控制器#1
020h - 021h	可编程中断控制器#1
040h - 043h	系统计时器
060h - 064h	标准 101/102 键盘控制器
070h - 071h	实时时钟, NMI
080h - 09Fh	DMA 页寄存器
0A0h - 0A1h	可编程中断控制器#2
OCOh – ODEh	DMA 控制器#2
0F0h - 0FFh	数据数值处理器
170h - 177h	从 IDE
1F0h - 1F7h	主IDE
295h - 296h	硬件监测器
2F8h - 2FFh	串行端口 #2(COM2)
376h	从 IDE(dual FIFO)
378h - 37Fh	并行端口#1(LPT1)
3B0h - 3DFh	Intel 82845G/GL/GV Graphics Controller
3F0h - 3F5h	标准软磁盘控制器
3F6h	主 IDE (dual FIFO)
3F8h - 3FFh	串行端口#1 (COM1)

IRQ 中断分配表

系统共有24个中断源,有些已被系统设备独占。只有未被独占的中断才可分配给其他设备使用。ISA设备要求独占使用中断;只有即插即用ISA设备才可由BIOS或操作系统分配中断。而多个PCI设备可共享同一中断,并由BIOS或操作系统分配。下表给出了本CPU卡部分设备的中断分配情况,但没有给出PCI设备所占用的中断资源。

级别	功能
IRQ0	系统计时器
IRQ1	标准 101/102 键或 Microsoft 键盘
IRQ2	可编程的中断控制器
IRQ3	串口#2
IRQ4	串口#1
IRQ5	保留
IRQ6	标准软磁盘控制器
IRQ7	并口#1
IRQ8	系统 CMOS/实时时钟
IRQ9	软件改道到 Int OAh
IRQ10	保留
IRQ11	保留
IRQ12	保留
IRQ13	80287
IRQ14	主 IDE
IRQ15	从 IDE
IRQ16~IRQ23	保留

欲获更多信息请访问研祥网站: http://www.evoc.com